

Karbantartási utasítás – Simplay ACOUSTIC CLIC poliuretán felületi bevonattal

Simplay

ACOUSTIC CLIC

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A használat feltételeihez és gyakoriságához igazított, jól megtervezett rendszeres karbantartás elősegíti a Simplay ACOUSTIC CLIC padlóburkolat eredeti állapotának megőrzését. Rendszeres karbantartás nélkül a padlóburkolat megjelenésének, higiéniájának és tisztaságának minősége romlik, várható élettartama csökken.

A Simplay ACOUSTIC CLIC padlólapok gyártása során poliuretán felületkezelést alkalmazunk, amely a szennyeződéssel szembeni ellenállásának köszönhetően védi a padlóburkolatot. Ez a védelem megkönnyíti a karbantartást és az általános karbantartási rend alapjául szolgál.

2. MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK

Az építési tervezés korai szakaszaiban figyelmet kell fordítani az épületbe bejutó szennyeződés és víz mennyiségének lehető legkisebbre csökkentésére. Ennek érdekében erősen ajánljuk passzív szennyeződésgátló rendszerek (pl. lábtörlőrácsok, nedvességszívó szőnyegek) telepítését minden bejárati területnél. A szőnyeget úgy kell elhelyezni, hogy rájuk lépés nélkül ne lehessen bejutni, ideális esetben legalább négy-hat lépésnyi szélesek legyenek.

3. A FEKTETÉS UTÁNI KEZDETI TISZTÍTÁS

A fektetést követően végső tisztítást kell végezni. Ebben a fázisban semleges vagy poliuretánhoz alkalmas tisztítószerrel teljesen eltávolítjuk a kivitelezés során keletkezett összes szennyeződést és anyagmaradványt. Igény esetén a felület (legalább 400–600 percnkénti fordulatszámú) egytárcsás géppel, fehér polírozópárna használatával vagy erősen struktúrált felületek esetén puha kefével polírozható.

4. FELÜLETVÉDŐ ALKALMAZÁSA

Nem szükséges ilyen védelmet alkalmazni poliuretán felületkezeléssel készült objectflor padlóburkolatok esetén, mert ez a kezelés folyamatos védelmet nyújt.

5. RENDSZERES KARBANTARTÁS

Napi

Felmosóruhával törölje fel vagy porszívózza fel a padlót a por és a laza szennyeződés eltávolításához. A makacs foltokat semleges vagy poliuretánhoz alkalmas tisztítószerrel távolítsa el. Ha szükséges használjon egytárcsás gépet és fehér polírozópárnát.

Nedves felmosás

Kétlépcsős (száraz-nedves) felmosással a kellő eredmény érhető el.

Kérjük, hogy mértékkel alkalmazzon tisztítószereket (enyhén nedves ruhával törölje át a felületet).

Spray-vel történő tisztítás / fényezés

Polírozza fel a padlót (legalább 400–600 percnkénti fordulatszámú) rotációs gép segítségével, és használjon spray tisztítószerrel is. Ez további védelmet nyújt, és javítja a padlóburkolat megjelenését. Tiszta és puha fehér párnát használjon.

6. IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS

Időről időre szükségessé válhat a makacs foltok eltávolítása semleges vagy poliuretánhoz alkalmas tisztítószerrel a gyártó utasításai szerint.

7. FÉNYEZÉS ELTÁVOLÍTÁSA

Időnként szükség lehet alaposabb tisztításra is, ha a rendszeres általános takarítás többé már nem ad elégséges eredményt, vagy ha túlzott igénybevétel (homokkal/szemcsékkel való szennyeződés, éles szélű tárgyak) miatt a felület mindig ugyanazon a részén károsodott.

A padlót egypárnás (zöld párna) rotációs géppel vagy súrológéppel fel kell súrolni és a keletkező masszát teljesen el kell távolítani. Semlegesítse a padlót tiszta vízzel, majd alkalmazzon ismét felületvédőt (polimer diszperziós fényezőanyagot vagy poliuretán padlóbevonatot).

Kérjük, alaposan tanulmányozza és vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának ajánlásait.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

A Simplay ACOUSTIC CLIC padlóburkolatot száraz vagy nedves ronggyal/felmosóruhával kell tisztítani. A tisztításhoz és karbantartáshoz használt termékek és eszközök kiválasztásakor gondoskodjon arról, hogy ezek egymáshoz illeszkedjenek, és vegye figyelembe gyártójuk utasításait.

Görgősszék használatakor két forgócsuklóval ellátott (puha típusú) görgőket kell alkalmazni. A mozdítható bútorok padlóval érintkező felületeit megfelelő nemzett vagy puha műanyag kerékkel kell ellátni.

További iránymutatásért lépjen kapcsolatba az objectflor Technikai ügyféltámogatási részlegével, vagy látogasson el honlapunkra: www.objectflor.de