

Szabadon fektetett design padlóburkolat beépített hangszigetelő hatással

EXPONA SIMPLAY 19dB

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A design padlóburkolatok fektetésekor mindig kövesse a padlóburkoló anyagok fektetésére vonatkozó érvényben lévő szabványok előírásait (DIN 18365, VOB, C. rész Németországban és más releváns nemzeti szabványok). Ezen kívül a legújabb műszaki fejlesztéseket magába foglaló jelenlegi legjobb fektetési gyakorlatot kell alkalmazni. Az aljzat előkészítése és a megfelelő anyagok használata alapvetően fontos, ha az alkalmazott padlóburkoló anyagok által nyújtott előnyöket teljes mértékben ki akarja használni. Az anyagok átvetelekor ellenőrizze, hogy a színek megfelelnek-e a megrendelt színeknek, és nem érte-e az anyagot károsodás, nincs-e benne szemmel látható hiba. Különösen azt ellenőrizze, hogy az anyag ugyanabból a gyártási tételből származik-e. A szemmel látható hibákkal kapcsolatos panaszok csak a vágás és fektetést megelőzően fogadhatók el.

2. AZ ALJZAT ELLENŐRZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzatot a padlóburkoló anyagok fektetésére vonatkozó érvényben lévő szabványok (DIN 18365, VOB, C. rész Németországban és más releváns nemzeti szabványok) előírásainak megfelelően kell ellenőrizni és előkészíteni. A fektetést megelőzően gondoskodjon arról, hogy az aljzat felülete tiszta, száraz, egyenletes, sima és repedésmentes legyen. Bizonyosodjon meg arról, hogy az aljzat mentes-e a felázástól vagy a hidrosztatikus nyomástól. A fektetés előtt az aljzat nedvességtartalmát meg kell állapítani annak érdekében, hogy megfeleljen a vonatkozó nemzeti szabványokban előírt paramétereknek.

Padlófűtéses helyiségekben az érvényben lévő szabványok előírásait kell követni (Németországban: DIN 18365 és EN 1264-2). A padlóburkolat felületén a munka során megengedett legnagyobb hőmérséklet 27 °C. A fektetésre alkalmas alsó rétegek közé tartozik többek között a tartós kötésű PVC, a linóleum, a parketta, a kőpadló, a fémek és a laminált megoldások. A padló fektetése előtt a megfelelő általános tisztítószerrel el kell távolítani minden nyomokban jelenlévő tisztítószer vagy a védőfólia maradványait, amelyek gátolják a tapadást. A glettel felületeket újabb alapozóréteggel kell ellátni a fektetés előtt, hogy megkössék a port. Be kell tartani a DIN 18202 („Magasépítési szerkezetek túrései”) szabvány előírásait.

3. FEKTETÉS

A design padlóburkolatok fektetésekor mindig kövesse a vonatkozó érvényben lévő szabványok előírásait (DIN 18365, VOB, C. rész Németországban és más releváns nemzeti szabványok). Ezen kívül a legújabb műszaki fejlesztéseket magába foglaló jelenlegi legjobb fektetési gyakorlatot kell alkalmazni. A legjobb eredmény eléréséhez a szobai körülményeknek meg kell felelniük a Németországban érvényes DIN 18365 szabvány előírásainak: a padló minimális hőmérséklete: 15 °C, a helyiség minimális hőmérséklete: 18 °C, maximális páratartalom: 65% legyen. Ajánlott a padlóburkoló anyagokat és ragasztókat a fektetés előtt legalább 48 órán keresztül abban a helyiségben tárolni és akklimatizálni, ahova beépítésre kerülnek.

Ajánlatos a helyiség elrendezését megtervezni a fektetett padló legjobb vizuális megjelenésének elérése érdekében. Mérje le az érintett helyiséget mindkét irányban.

Jelöljön be csapószinórral egy középvonalat úgy, hogy az a fő ajtóbejáratot magában foglaló falal derékszöget zárjon be. Szabadon fektesse le a burkolólapokat, és ellenőrizze, hogy nincs-e szükség kisméretű kivágásokra a széleknél. Majd csapószinórral rajzoljon az első vonalra merőlegesen egy újabb vonalat, és ismétlje meg a burkolólapok ragasztásmentes fektetésének folyamatát még egyszer, ügyelve arra, hogy ezen az oldalon se kelljen a szélek mentén kisméretű vágást tenni.

Az EXPONA SIMPLAY 19dB burkolólapot mindig tapadásnövelő ragasztóval kell fektetni a folyamatosan fűtött vagy normál hőmérsékletű helyiségekben. Elvileg a meglévő aljzatnak alkalmasnak kell lennie az ajánlott termék használatára; ha mégsem, akkor elő kell készíteni. A felvitelt követően enyhén tapadós filmréteg képződik, amely megakadályozza, hogy az EXPONA SIMPLAY 19dB elemek elcsússzanak. A gyártó erre vonatkozó utasításait be kell tartani.

Tapadásnövelő ragasztóval történő fektetés esetén kb. 2 mm-es távolságot kell tartani a falaktól és minden rögzített elemtől (ajtókeretek, fűtőcsövek stb.).

Az EXPONA SIMPLAY 19dB esetében teljes ragasztást kell létrehozni azokon a területeken, ahol nagy terhelés vagy magas hőmérséklet várható (pl. a padlótól a plafonig érő ablakok vagy teraszbejáratok). A ragasztó kiválasztása alapvetően az aljzattól és a szobai körülményektől függ, és azok ismeretében lehet csak döntést hozni róla. Kérjük, hogy kétség esetén lépjen velünk kapcsolatba. A választott ragasztó lehet kétoldali ragasztószalag, akril alapú ragasztó vagy kétkomponensű reagens ragasztó. Nagyon magas hőmérsékletű helyeken (pl. melegház) kétkomponensű reagens ragasztót kell használni.

Fontos megjegyzések

A teljes felületen tartós ragasztás előfeltétele a huzamosan teherbíró, száraz és kiegyenlített aljzat a helyi szabványokkal összhangban.

A megfelelő szellőztetési idő eltelte után (tartsa be a gyártó utasításait) a padlóburkolatot a tapadásnövelő ragasztóba fektetjük, és nehéz hengerrel lesimítjuk. A lapokat, deszkákat szorosan és feszültségmentesen kell illeszteni. Minden 600 mm x 600 mm méretű négyzet alakú burkolólap esetében a sakktablaszzerű fektetést javasoljuk (nyeggeddel elforgatva).

Vágja meg a padlóburkoló anyagot a felső oldalán egy trapéz alakú univerzális késsel. Az üvegszállal erősített réteg miatt ezután kampós pengére lesz szüksége, hogy teljesen át tudja vágni az anyagot. A termék megfelelő késsé vágógéppel is szabható, és azt követően fektethető.

Közvetlen napsütésnek kitett területeken (padlótól a mennyezetig érő ablakok, üvegezett mennyezet, melegházak) megfelelő árnyékolásról kell gondoskodni.

Kérjük, tartsa be tapadóssá tevő anyagokra és ragasztókra vonatkozó aktuális ajánlásainkat, valamint a karbantartási utasításokat!