

## EXPONA design padlóburkolat

## EXPONA COMMERCIAL

## EXPONA DESIGN

## EXPONA DOMESTIC

### 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A design padlóburkolatok fektetésekor mindig kövesse a padlóburkoló anyagok fektetésére vonatkozó érvényben lévő szabványok előírásait (DIN 18365, VOB, C. rész Németországban és más releváns nemzeti szabványok). Ezen kívül a legfrissebb műszaki fejlesztéseket magába foglaló jelenlegi legjobb fektetési gyakorlatot kell alkalmazni.

Az aljzat előkészítése és a megfelelő anyagok használata alapvetően fontos, ha az alkalmazott padlóburkoló anyagok által nyújtott előnyöket teljes mértékben ki akarja használni. Útmutatósért lásd az ilyen anyagok (alapozók, alátétek, ragasztók stb.) gyártói által rendelkezésre bocsátott utasításokat. Fontos, hogy az aljzat-rendszerben használt valamennyi anyag egymással kompatibilis legyen, és amikor csak lehetséges ugyanattól a gyártótól származzon.

Az anyagok átvételekor ellenőrizze, hogy a színek megfelelnek-e a megrendelt színeknek, és nem érte-e az anyagot károsodás, nincs-e benne szemmel látható hiba. Különösen azt ellenőrizze, hogy az anyag ugyanabból a gyártási tételből származik-e. A szemmel látható hibákkal kapcsolatos panaszok csak a vágást és fektetést megelőzően fogadhatók el.

### 2. AZ ALJZAT ELLENŐRZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzatot a padlóburkoló anyagok fektetésére vonatkozó érvényben lévő szabványok (DIN 18365, VOB, C. rész Németországban és más releváns nemzeti szabványok) előírásainak megfelelően kell ellenőrizni és előkészíteni. A fektetést megelőzően gondoskodjon arról, hogy az aljzat felülete tiszta, száraz, egyenletes, sima és repedésmentes legyen. Bizonyosodjon meg arról, hogy az aljzat mentes-e a felázástól vagy a hidrosztatikus nyomástól. A fektetés előtt az aljzat nedvességtartalmát meg kell állapítani annak érdekében, hogy megfeleljen a vonatkozó nemzeti szabványokban előírt paramétereknek.

A padlóburkolat helyes fektetéséhez sima, egyenletes és nedvszívó felületre van szükség. Mindenképpen ajánlott 2,0 mm aljzatkiegyenlítő réteget alkalmazni a design padlóburkolatok fektetését megelőzően.

Padlófűtéses helyiségekben az érvényben lévő szabványok előírásait kell követni (Németországban: DIN 18365 és EN 1264-2). A padlóburkolat felületén a munka során megengedett legnagyobb hőmérséklet 27 °C.

### 3. FEKTETÉS

A design padlóburkolatok fektetésekor mindig kövesse a vonatkozó érvényben lévő szabványok előírásait (DIN 18365, VOB, C. rész Németországban és más releváns nemzeti szabványok). Ezen kívül a legújabb műszaki fejlesztéseket magába foglaló jelenlegi legjobb fektetési gyakorlatot kell alkalmazni.

A legjobb eredmény eléréséhez a szobai körülményeknek meg kell felelniük a Németországban érvényes DIN 18365 szabvány előírásainak: a padló minimális hőmérséklete: 15 °C, a helyiség minimális hőmérséklete: 18 °C, maximális páratartalom: 65% legyen.

Ajánlott a padlóburkoló anyagokat és ragasztókat a fektetés előtt legalább 24 órán keresztül abban a helyiségben tárolni és akklimatizálni, ahova beépítésre kerülnek. Gondoskodjon arról, hogy a helyiségben uralkodó körülmények állandóak legyenek, amíg a ragasztó el nem éri a teljes kötési szilárdságot.

Ajánlatos a helyiség elrendezését megtervezni a fektetett padló legjobb vizuális megjelenésének elérése érdekében. Mérje le az érintett helyiséget mindkét irányban. Jelöljön be csapózsínnyel egy középvonalat úgy, hogy az a fő ajtóbejáratot magában foglaló fallal derékszöveget zárjon be. Szabadon fektesse le a burkolólapokat, és ellenőrizze, hogy nincs-e szükség kisméretű kivágásokra a széleknél. Majd csapózsínnyel rajzoljon az első vonalra merőlegesen egy újabb vonalat, és ismételse meg a burkolólapok ragasztásmentes fektetésének folyamatát még egyszer, ügyelve arra, hogy ezen az oldalon se kelljen a szélek mentén kisméretű vágást tenni.

A ragasztót a ragasztó gyártója által ajánlott fogazott simítókanállal kell felvinni. Érdemes jóváhagyott disperziós ragasztóanyagokat használni. A ragasztók gyártói megadják a kötésig rendelkezésre álló időre vonatkozó adatokat, utasításukat követni kell. Ideális esetben a padlóterületet kisebb részekre osztják, és a szélek menti lapokat nem ragasztják le addig, amíg a terület fő részét le nem fektették. Amikor egy rész fektetése elkészült, padlóhengerrel gondosan le kell simítani mindkét irányban.

A burkolólapokat/deszákákat szorosan egymáshoz kell illeszteni, azonban nem szabad túlzott nyomást kifejteni. A széleken lévő burkolólapokat kell utoljára lefektetni ügyelve arra, hogy ne gyakoroljanak semmilyen nyomást a szomszédos lapokra.

45–60 perc (a helyiségben uralkodó körülményektől függően) elteltével menjen végig a padlóburkolaton ismét a padlóhengerrel.

Az idő előtti járkálást kerülni kell a felületen, mert az befolyásolhatja és gyengítheti a ragasztó kötését.

**További iránymutatásért lépjen kapcsolatba az objectflor Technikai ügyféltámogatási részlegével.**

**Kérjük, olvassa át az ajánlott ragasztók aktuális jegyzékét és karbantartási útmutatóinkat is!**